



Dit hebt u nodig:

- 44 m ongeschaafd vuren plank (15,5 cm breed, 3,5 cm dik)
- 10,32 m vuren balk (4,5 x 4,5 cm)
- 72 klosjes (10 x 3,5 x 2 cm)
- 516 cm aluminium hoekprofiel (3 x 3 cm)
- 4 palen (pakweg 1,5 meter)
- doos spaanplaatschroeven (4 x 60)
- 3,70 m kippengaas (1 m hoog)
- pakje kleine krammen

ZO GAAT U TE WERK:

- Zaag de balkjes op in 12 stukken van 86 cm. Zaag voor de achterwand 5 planken op een lengte van 2,70 m. U hebt dan bovendien alvast vijf stukken van pakweg 90 cm die voor een zijwand zijn te gebruiken.
- Zaag nog vijftien planken van pakweg 90 cm (op de tekening 89,5) om de zijwanden te maken.
- Zaag 6 stukken hoekprofiel op 86 cm lengte.
- Maak eerst de zijwanden. Leg per stuk vijf planken uit op twee balkjes. Tussen de planken brengt u klosjes aan om ze op gelijke onderlinge afstand te houden. Schroef de klosjes tegen de planken, schroef de planken tegen de balkjes. Op de twee buitenwanden komen twee balkjes en een profielstrip (voorkant). Op de twee binnenwanden komen aan weerszijden balkjes en aan weerszijden een profielstrip.

- Houd er bij het aanbrengen van de profielstrip rekening mee dat de voorwandplankjes er met wat speling doorheen moeten kunnen schuiven, breng deze 'geleiderail' dus niet te strak aan (afstand tot het balkje 4 cm, betekent een halve centimeter speling op de dikte van de plank).
- Leg de vijf planken die de achterwand vormen op gepaste afstanden op een vlakke vloer en breng ook tussen deze planken klosjes aan. Breng de zijwanden aan.
- Kantel de bak.
- Knip 5 stukken gaas van 74 cm en sla deze met krammen tegen de binnenkant van de buitenwanden.
- Zaag 15 losse plankjes van 84 cm, die de voorwand gaan vormen en schuif ze op hun plek.
- Plaats de compostbak en sla in de vier buitenhoeken een paal om stevigheid te geven. 🌱

